



NanoUltra™ Super Hydrophilic Window Technology

Instrucciones paso a paso de Aplicación

- 1) Lave completamente la superficie del vidrio con agua y jabón. Pruebe la combatividad del producto NanoUltra™ 1er paso. Agite vigorosamente la botella, aplique una pequeña cantidad del producto en un estropajo no abrasivo, y haga una prueba en una pequeña área de la superficie del cristal, de preferencia en un lugar poco visible. Examine el área cuando esta se encuentre enjuagada y seca. Si el área de prueba ha sido rayada o decolorada pare inmediatamente.
- 2) Pula la superficie del vidrio vigorosamente con NanoUltra™ Súper Hidrofilacio Pretreatment o con NanoUltra™, removedor de manchas. Agite el producto vigorosamente antes de usarlo y aplique con un estropajo no abrasivo.
- 3) Enjuague la superficie del vidrio completamente con agua limpia. Las aéreas del vidrio difíciles de pulir o con manchas difíciles de quitar, seguramente deberán de ser tratadas varias veces con aplicaciones del producto para activar completamente superficie.
- 4) Pruebe la activación del vidrio mojando este con agua no jabonosa. Si el agua aplicada se aleja de las esquinas, forma gotas, escurrimientos o se recoge hacia el centro o hacia los lados (izquierda), en vez de formar una película uniforme (derecha), repita la aplicación de los productos NanoUltra™ Súper Hidrofilacio Pretreatment o el NanoUltra™ Removedor de Manchas, y pula nuevamente estas aéreas. Pruebe nuevamente la activación de la superficie del vidrio antes de continuar .





NanoUltra™ Super Hydrophilic Window Technology

Instrucciones paso a paso de Aplicación

5) Seque el vidrio con un trapo el cual no deberá de dejar residuos o con un jalador de agua. Si no se realiza este procedimiento de secado en la superficie del vidrio adecuadamente, afectara el resultado final del producto NanoUltra™ Súper Hidrofilacio .



6) Doble la tela de micro fibra NanoUltra™ formando un cuadrado que se acomode cómodamente a la palma de su mano. Ligera y parejamente sature la superficie del trapo con NanoUltra™ Tratamiento Súper Hidrofílico. No se deberá de atomizar el vidrio directamente con el producto, debido a que esto puede ocasionar manchas no deseadas en el vidrio.



7) Frote la superficie del vidrio horizontalmente de ida y regreso con el trapo húmedo, para que se mantenga el Tratamiento de el NanoUltra™ Súper Hidrofilacio. Aplíquelo con una presión moderada. Empiece en la parte superior del vidrio, y trabaje lenta y horizontalmente en un área de 4 a 6 pulgadas de alto a la vez, y asegúrese de que el Tratamiento no se seque antes de que termine el vidrio por completo.



8) Suavice el Tratamiento NanoUltra™ Súper Hidrofilacio mientras se encuentra aun húmedo, para que con el mismo trapo, formar una película delgada, plana y suave, atreves de toda la superficie del vidrio horizontalmente, para corregir cualquier imperfección. Permita que el Tratamiento seque y muévase a las siguiente sección de 4 a 6 pulgadas horizontales. Traslape cada sección aproximadamente 1 pulgada para asegurar una cobertura pareja y completa.



NanoUltra™ la aplicación Super hidrofílico tratamiento está completo! Permita secar durante 1 hora para la activación llena.

Póngase en Contacto con Nanophase: 630-771-6709 para ayuda (en inglés sólo)